

הוראות הפעלה ל��ומקום חשמלי

Dגמים: FJ-KT957 | FJ-KT769



לחוחות נכדים,

חברת פוג'יקום בע"מ מודה לכם על רכישת מוצר זה.
אנא קראו בעין את חוברת ההוראות הפעלה זו בטרם שימוש במוצר ושמרו אותה לשימוש עתידי.

הווראות בطيוחות כלליות

- טרם השימוש בקומוקום זה, אנא קראו את מדריך ההווראות בקפידה.
- אנא שמרו את מדריך ההווראות, את תעוזת האחריות, את הקבלה על רכישת המוצר ובמידת האפשר, את אריזת הקרטון עם חומר הא裏יה הפנימי שלו.
- קומוקום זה מיועד לשימוש פרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי.
- כבו את הקומוקום והוציאו את תקע החשמל משקע השකל שבקייר כאשר הקומוקום אינו בשימוש. בזמן שאתם מנותקים את כל החשמל של הקומוקם, אחזו את הcabל מתקע החשמל ומשכו אותו. אין למשוך מכבל החשמל בכלל עת.
- כבו את הקומוקום טרם הניוקו.
- הריחקו את הקומוקום מהישג ידם של ילדים. אין להשאר ילדים עם הקומוקום ללא השגחה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרובות ילדים) הסובלים ממלקות גופנית, תחושתיות או שכליית, או על ידי אנשים חסרי נסיעון וידע כל הנוגע לשימוש במכשיר, אלא אם כן הושמה עליהם השגחה מצד אדם האחראי לבטיחותם. ילדים חייבים להיות תחת השגחה וזאת על מנת לוודא כי הם אינם משחקים עם המכשיר.
- בדקו את הקומוקום ואת חוט/כבל החשמל שלו על בסיס סדריר על מנת לראות כי הם אינם פגומים. בדקו כי הקומוקום פועל בצורה תקינה. במקורה של נזק כלשהו או במקרה והקומוקום אינו פועל בצורה תקינה, הפסיקו את השימוש בקומוקום ונתנו לו מיד מקור החשמל.
- אין לנסתות ולתגן את הקומוקום בעצמכם, אדם מוסמן ומורה בהבדר רשאי לתקן קומוקום זה.
- הריחקו את חוט/כבל החשמל ממקור חום, מאור שימוש ישיר, ממים, מלחות, מקצתות חדים ומדוברים דומים אחרים.
- השתמשו באביזרים מקוריים בלבד, אין לחבר מוצרים לא מתאימים.
- אין לעשות שימוש בקומוקום במקומות חיצוני.
- הביס והחליק החיצוני של הקומוקום אינם עמידים במים, השאירו אותם במצב יבש בכלל עת.
- אין למקם את הקומוקום בתוך מים או בתוך כל נוזל אחר או לאפשר לקומוקום לבוא במגע עם נוזל. אין לגעת בקומוקום בידים רטובות או בידים לחות. במקרה והקומוקום נרטב או הינו לח מבחוץ, הוציאו מיד את תקע החשמל הריאשי משקע החשמל.
- אין לגעת בתוכנים של הקומוקום.
- השתמשו בקומוקום מותר אך ורק למטרה לשמה נועד.
- השימוש בקומוקום מותר אך ורק עם הסטנד המסופק לכם יחד עם המוצר.
- במקרה וככל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או טכני מוסמן בלבד וזאת על מנת למנוע סכנה.

ازהרה

- אין להרதיח מים כאשר מכסה הקומפקט פתוחה.
- אין למלא את הקומפקט מעבר למספר סיום (MAX) המסומן על הקומפקט. במידה והקומפקט יתמלא יתר על המידה, מים רותחים עשויים לגרום להחזה.
- שימוש לב, בועת ולאחר רתיחה הקומפקט, חל איסור לגעת בגוף הקומפקט אלא אף ורק בידית הפלסטיין.
- כדי לשמר על פעילותו התקינה של הקומפקט, יש לנוקות באופן סדרי לאחר מסטר שימושים את האבנית שנוצרה בתוך הקומפקט.

הזראות בטיחות מיוחדות לשימוש בקומפקט

- השתמשו במים קררים בלבד בעת מלאו הקומפקט.
- גובה המים חייב להיות בין סימון המקסימום (MAX) לבין סימון המינימום (MIN).
- כבו את הקומפקט טרם הוצאתו מהבסיס שלו.
- תמיד וודאו כי המכסה סגורה בחזקה.
- אין לאפשר לבסיס ולחילק החיצוני של הקומפקט להירטב.
- הקומפקט והאבירים מתמחמים בעת הפעולה. יש לאחיז או לנגע רק בידית ובלחצנים המבודדים מפני החום של הקומפקט.
- אל תכנסו אליו כלשהו לתוך הקומפקט. שימוש באבירים שאינם מומלצים על ידי היצרן עלול לגרום לשרפפה, התחלשות או פגיעה.
- הניחו את הקומפקט על משטח יציב ומואמן.
- אפשרו לקומפקט להתקרר לטמפרטורת החדר לפני ניקוי או אחסון.

שימוש ראשוני בקומפקט

1. טרם השימוש בקומפקט בפעם הראשונה, מלאו את הקומפקט במים קררים והרתוו אוטם פעמיים ללא תוספיים. אין למלא יתר על המידה. השתמשו במיד גובה המים.
2. מקמו את הקומפקט על הבסיס.
3. חיבור חשמלי
 - בדקו האם ערך המתח החשמלי בו אותו עומדים לעשות שימוש זהה לערך המתח החשמלי של הקומפקט. פרטיים ניתנים למצוא על גבי התווית הממוכנת בבסיס הקומפקט.
 - חיבור את הקומפקט אך ורק לשקע חשמלי תקון מסוג 220-240 וולט, 50/60 הרץ.
4. העבירו את הקומפקט למצב "1". נורת הבקרה שעלה ממד המים מראה כי המים רתחו. אין להפעיל את הקומפקט עם מכסה פתוחה.

5. לאחר שהמים רתחו, הקומקום נכבה באופן אוטומטי.

- נתקנו את הקומקום ממקור החשמל.
- אין לפתח את המכסה בעת מזגת המים.
- במידה והקומקום מלא יותר על המידה, המים הרותחים עשויים להיפלט החוצה.
- השימוש בקומקום מותר אך ורק עם המעדן המסופק לכם ייחד אותו.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

ניקוי המכשיר

- תמיד הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל שבქורטרם ניקוי הקומקום. והנימו לו להתקירה.
- את החלק החיצוני של הקומקום יש לנוקות, במידת הצורך, בעזרת מטלית לחחה במקצת ללא תוספים.
- חובה! כדי לשמור על פעילותו התקינה של הקומקום, יש לנוקות באופן סדר לאחר מספר שימושים את האבנית שנוצרה בתוך הקומקום.

הספק חשמלי של המוצר הוא:
220-240 וולט 50/60 הרץ 2000 וואט

שמירה על איכות הסביבה

בסיום חישימוש של המכשיר, אין להשליכו עם האשפה הרגילה ויש לפנות אותו לנקודת האיסוף של מכשירים חשמליים המועדים למיחזור, בהתאם לתקני המשרד לאיכות הסביבה. בדקנו ברשומות המקומיות או במשרד הגנת הסביבה כיצד לפנות את המכשיר. סילוק מכשירי חשמל ביתיים בהתאם לתקנות מונע השכבות שליליות על איכות הסביבה והבריאות שלולים לבוע מילוק לא נכון ומאפשר מחזור של חומרים מהם עשויי המכשיר לחסכו שימושי באנרגיה ומשאבים.



Fujicom®

בוא ושיוק: פוג'יקום בע"מ, מרכז מסחרי מתחם מבנה, בארות יצחק 6090500 | טלפון: 03-9078846 | helpdesk@yanir.co.il | www.fujicom.co.il | Fujicom®