

Fujicom®



הוראות הפעלה למגהץ אדים דגם: FUJICOM FJ-IS-3000

לקוחות נכבדים,

חברת ינר מערכות מודה לכם על רכישת מגהץ אדים זה מתוצרת FUJICOM. אנא קראו בעיון את חוברת הוראות ההפעלה זו במלואה בטרם התקנה ושימוש במוצר ושמרו אותה לשימוש עתידי

מפרט טכני

דגם: FJ-SI-3000

פונקציות המגהץ: גיהוץ יבש / גיהוץ אדים / ריסוס / סילון אדים / גיהוץ אנכי / כפתור לניקוי עצמי / תחתית מגהץ קרמית / מערכת למניעת אבנית / מערכת למניעת נזילות / מנגנון כיבוי אוטומטי

230V AC , 50Hz, 3000W



הבונח ינר מערכות

יבוא ושיווק: ינר מערכות בע"מ | מגשימים 39, מגשימים | טל': 03-9078888
אתר אינטרנט: www.fujicom.co.il | דוא"ל: helpdesk@yanir.co.il

הוראות אזהרה ובטיחות

- התכשיר חיובי לריחות טובים, לשיקע של ריחם החשמל שיש בו חיבורו להארזת הגנה.
- בכביד ההגנה של תוקן ושמור החשמל תוקן ומתוקן היטב במקומם.
- אם להקפיד כי שקע הזינה נשאר נקי מהיזה-היזה ויש למתקנת לטובת חיבורו בתוקן חומשת החשמל בשלם באזורי.
- שבור את הכבשיר החשמלי מחוץ להישיר ידיו על ידיים ועל אנשים עם מנבילת.
- אזהרה לרתינת ארץ המכונה על משטח יציב במהלך השימוש בו.
- אין להשאיר את המכונה מחובר לרשתם ללא השגחה, אפילו לפרק זמן קצר. בעת עזיבת המקום כבה את המכונה, הימנע אותו במספרד שלו והתקן את הכבד של המכונה משקל החשמל.
- אין להשתמש בכבשיר כאשר המכשיר נפל ולא ניזוק, אם ישנם סימנים וריחים לעין של סגך על המכונה, ניזוק בגלל המכונה או אם החיטה, ניזולת מים, על מנת למנוע אטומה, יש לבצע את כל התקנים של המכשיר כולל גם החלפה של כבלי החשמל, אך רק על ידי מרכז שירות מוסמך, ובכל מקרה על ידי אדם המוסמך לכך.
- המכונה נעבר שטוף, מיוחד, כנוצחא מרכז הוא עלול להעלות עשן קל כאשר יודלק לאיטונה. לאחר פירוק ארון קצור, העשן יעלם.
- נעמי החשמל האוטומטי את כל המנובנות ואצטיוני יעילן מן משטח המכונה. נקח את משטח המכונה במנבנת רכה.
- סבור את משטח המכונה ישרי וחלק, המנע מבער עם עצמים מתכתיים.
- אין יודא כי לאחר ניתוח המכונה מהחשמל, הוא עומד על בסיסו, אצו החזיק את המכונה מהישר ידיו של ילדים.
- אין לטעול אין לבעת בוחמת המכונה בעת השימוש ואין לקרבו אל החורים הדליקים, על מנת להצטנע האטונה.
- אזהרות: הימנע נוקח את המכונה מן החשמל כאשר אתה ממלא מים.
- אין לטעול את תשקע את המכונה כולו במים, או בכל נוזל אחר.
- אין לטעול את המכונה במים שטופלו בטפולו לכימי להסרת האבנית.
- אין לטעול את המכונה הוא עם סאד ועל כן הוא סאד מסוכן, לעולם אל תכונן קיטור עם לנכר אנשים.
- הקיטור הנפלט מן המכונה הוא עם סאד ועל כן הוא סאד מסוכן, לעולם אל תכונן קיטור עם לנכר אנשים.



חלקי המכונה

A	פיתת ריטוס	F	לחצן סילון אדים
B	פתח מילוי המים כולל מכסה	G	גורית חיטוי למצב המכונה
C	בורד עוצמת אדים	H	בורד טמפרטורה וברידים
D	כפתור 'ניקוי עצמי'	I	מיכל המים
E	לחצן ריטוס	J	בסס המכונה
		K	התחתית המכונה
		L	גורית חיטוי לדרגת החום

מילוי מיכל המים

- טרם מילוי המים יודא כי המכונה מתוקן מן החשמל וכי חוגת הטמפרטורה נמצאת על מינוסים.
- חשק את המכונה בצורה אופקית על בסיסו.
- המה את המכונה קדימה על לוחית של 45° שפון מים אל פתח מילוי המים עד הוק המסמן את מקסימום המילוי.

קישור אנכי

- הקישור אנכי נאפשר לנרץ בודים עדינים באמצעות אדים מכלי להגיה אותם ישירות על קרש הגיהוך.
- אחוז את המכונה במצב אנכי, כתר יודגת לחץ האדים הצרויה ולחץ על לחצן סילון האדים.

ניחוי יבש

- כיוון את גורית עוצמת האדים למצב 0 (ללא אדים).
- הקשר לברור את הטמפרטורה המתאימה לברד אתו אתו מנהך התחם את הניחוי לתושת הגברים השונים.

ניחוי ארון יבש

- פונקציה זו פועלת טוב במיוחד כנגד קטטים קשים ולקטניים ועבור בודים יבשים. לחצן זה פועל רק כאשר המכונה במספרטורה המקסימלית.
- אין מלא את מיכל המים כפי שהמסבר בעולה בחלק מילוי מיכל המים.
- אין לתקן שוממיה, יגיע לטמפרטורה המקסימלית, גורית לא ייווצר קיטור והמנהך יטפוף ממשטח הגיהוך.
- כיוון את דרגת לחץ האדים הרצויה ולחץ על לחצן סילון האדים.
- לקבלת פעולה תקינה ומיטבית של סילון האדים, אצו התחת כמספר שניות בן לחיצה ללחיצה.

מכירת למטע אבנית

- בערכת מסוף אבנית הקבוע בגוף המכונה, ניתן למנוע היווצרות והצטברות אבנית על משטח המכונה, המסוף פועלת את קישות המים ובכך סאריד שמשתמית את חיי המכונה ונאפשר שימוש ארוך שות.
- מכירת את פועלת באמצעות לחצן זן מתכתי הבנוי בגוף המכונה וסוגו אוטומטית את פתחי האדים כאשר תורד דרגת חום במסכה מדי.

מנבנת כובי אוטומטי

- במרה ותשאיר את המכונה במצב אופק או צויד (כאשר התחתית במצב נמוך), ללא תועק מנבנת הניחוי ואפשר כבו אוטומטי של המכונה לאחר 30 שניות במרה ותשאיר את המכונה במצב אנכי ככה לאחר 18 דקות.

ריטוס

- השתמש בחצן הריטוס לניחוי קטטים עיקשים או במקרה בו הגיהוך מחייב דרגת לחות גבוהה במיוחד.
- יודא כי ישנם מים במיכל המים.
- לחץ לחיצות חוזרות על לחצן הריטוס וכוון את פיתת הריטוס אל החלק אותו ברצונך להריטיב.

סוגי הגדים ובורד התרמוסטט

סיומן על החותית	סוג הכבד	ידידת בורד הטמפרטורה
	ניקילן מטי	מינוסים
	אצור	
	כותנה	
	פשתן	מקסימום
	ברשאנתו נתון לעיוץ	חזרות/אצטיוני כבלי המכל הנמצא על גבו זה אומד כיוון לנרץ את המנה

פעולת ניקוי עצמי

- השתמש בפונקציה הניקוי העצמי אחת לשבועיים בערך. אם המים באזור מנויך הם מים קשים מאד יש צורך לבצע ניקוי עצמי של המכונה לעיתים קרובות יותר.
- יודא כי המכונה אינו מחובר לחשמל.
- כיוון את מצב בורד לחצן האדים ל-0.
- מלא את מיכל המים למקסימום. (אל תבטח מומן א חומרי ניקוי, אדרים, לחון מיכל המים).
- התחל את המכונה מילי הכוון ולחץ על כפתור הניקוי העצמי עד למצב בו מסכה פתח הניחוי יקופץ החוצה.
- חשק מעט את מסכה הניחוי כלפי מעלה, (אן אצור, למען את המסכה המוצה לחלוטין).
- בשלב זה הניקוי העצמי מתחיל לפועל, הודו את המכונה קדימה ואחורה. מים רותחים אדים יצאו דרך

תחתית המכונה, וישטפו החוצה את המזומנים וחלקיקי האבנית שהיו בגוף המנהך.

- לחץ על לחצן סילון האדים על מנת להשכיר את פועלת האדים ללא הספקה.
- ניחוי לחזור על הפעולה של הניקוי העצמי במרת הארוך.
- ניחוי סיום פועלת הניקוי העצמי: נקח את התחתית באמצעות מסמית רכה, כתר שנית את המנהך לחשמל ואפשר לתחתית המנהך להתייבש בחום.
- ישטפו היבשיר, העבר את משטח המנהך בעזרתו על פיסט די לחסיי סמיטום או כממים שיתקן שנוצרו בתהליך הניקוי.

ניקוי והתחזקה

- לעית ביצוע כל פעולת ניקוי או חזוקה, נקח את המכונה מהחשמל ואפשר למנהך להתקרר מספיק שותכל לתעת ולטפל בו.
- התעד את המנהך על בסיסו והנח לו להתקרר במידה מספקת.
- כיוון את המים ממיכל המים.
- התעד את משטח המנהך סמילית לה לה כלבד, לעולם אל תשתמש בחומר ניקוי, מכילים חומצה או בבסיס חזק לניקוי משטח המנהך.
- למדיעת שריטות על התחתית, אין להעביר את השטח על הכוננים. קדימים, טבעות ודומים.

הבעיה	סיבות אפשריות לבעה	אמצעים לפתרון
המכונה לא עם מספיק / המכונה עם מדי	בורד התרמוסטט סובב לא נכון או המנהך נתקן מן החשמל	סובב את בורד התרמוסטט לקיבוע התוכן
אין קיטור או נילת מים	כפתור התרמוסטט מכוון למינוס	למנוסות הכוון
אין זרימה של קיטור או קיטור אנכי	נעשה שימוש החוף מדי בפונקציה הקיטור האנכי במשך פרק זמן קצר, המנהך אינו עם מספיק.	המשה שימוש החוף מדי בפונקציה הקיטור האנכי במשך פרק זמן קצר עד שאישה משתמש בפונקציה ניחוי האנכי בשנית.
מים נוזלים מתוך משטח המנהך	בורד הטמפרטורה והכדום אינו נמצא על מצב המקסימלי	מקסימלית
מים נוזלים מתוך משטח המנהך עדיין איננו עם מספיק	המנהך עדיין איננו עם מספיק	הפעל את בורד עוצמת האדים רק לאחר שגורית החווי לדרגת החום כבחה
לחץ אדים איטי	כמות המים במיכל גדולה ומתועה עד מעטרי לסיטון המקסימלי.	שפוך את המים החותרים
	נמצא בדרינה הרצויה	כוון את בורד
	פתחי יציאת הקיטור חסומים	נקח את הפתחים עם מים חולקיים
לא ניתן לרסס	אין מספיק מים במיכל	הוסף מים למיכל
לחץ האוויר נמוך	הפעל לחץ על עם האצטיוני פתח הריטוס/הפעל את לחצן הריטוס מספר פעמים בארון קצור	

תעודת אחריות למגהץ אדים

דגם: FJ-SI-3000

לקוח/ה נכבד/ה,

חברת יניר מערכות בע"מ מודה לכם על רכישת מגהץ אדים זה מתוצרת FUJICOM לתשומת ליבך:

- אנו ממליצים בפניך לשמור העתק מחשבונית הקניה על מנת לאפשר לך בעתיד שחזור פרטים אודות רכישת המוצר.
- חשוב! יש למלא את מיכל המים אך ורק במים מזוקקים
- להלן תנאי האחריות:
- אנו מתחייבים לתקן קלקול שיהיה המוצר בתקופת האחריות. זאת בהתאם לתנאי תעודת האחריות.
- אנו מתחייבים לתקן את המוצר במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר.
- אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון במקרים הבאים:

- הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כח עליון לאחר מועד מסירת המוצר
- המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו
- הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות על ידי רוכש המוצר, שליחו או עושה מטעמו
- המוצר נשבר או נסדק

במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל תעודת אחריות זו תוך 14 ימים על העברת הבעלות לאדם אחר. במידה ותתקבל אצלנו הודעה כאמור האחריות לפי התעודה תימשך לטובת הנעבר עד תום תקופת האחריות.

- האחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה
- האחריות ניתנת על ידי היבואן:

יניר מערכות בע"מ, דוד נבון 39, מגשימים 56910

טלפון שירות לקוחות: 03-9078846

www.fujicom.com

כחלק מהערכה, מצורפת למוצר מדבקת אחריות אשר מוצמדת למוצר. פירטי תום תקופת האחריות אמורים להיות מסולאים על המדבקה במהלך מסירת המוצר להחזקתך.

במידה והמדבקה איננה מודבקת כראוי, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בטלפון: 03-9078846 | ד.אלקטרוני: service@yanir.co.il | 03-9091986:פקס על מנת שנוכל לשלוח לך מדבקה מתאימה